

# ETH/USB HUB HAT

来自Waveshare Wiki

跳转至: [导航](#)、[搜索](#)

## 资料

### HUB HAT

<https://www.waveshare.net/shop/ETH-USB-HUB-HAT.htm>)

### 接口

USB	ETH
<a href="https://wiki.waveshare.com/USB-ETH-USB-HUB-HAT">/wiki/%E5%88%86%E7%B1%BB:USB%E6%8E%A5%E5%8F%A3)</a>	<a href="https://wiki.waveshare.com/ETH-USB-HUB-HAT">/wiki/%E5%88%86%E7%B1%BB:ETH%E6%8E%A5%E5%8F%A3)</a>

## 文档

- 用户手册 ([https://www.waveshare.net/w/upload/7/7d/ETH\\_USB\\_HUB\\_HAT-user-manual-cn.pdf](https://www.waveshare.net/w/upload/7/7d/ETH_USB_HUB_HAT-user-manual-cn.pdf))
- 原理图 ([https://www.waveshare.net/w/upload/0/08/ETH\\_USB\\_HUB\\_HAT.pdf](https://www.waveshare.net/w/upload/0/08/ETH_USB_HUB_HAT.pdf))
- ETH USB HUB HAT 3D 图纸 ([https://www.waveshare.net/w/upload/3/3e/ETH\\_USB\\_HUB\\_HAT\\_3D\\_Drawing.zip](https://www.waveshare.net/w/upload/3/3e/ETH_USB_HUB_HAT_3D_Drawing.zip))

## 软件

- putty (<https://www.waveshare.net/w/upload/5/56/Putty.zip>)

## 相关链接

- 树莓派入门教程 (新) ([https://www.waveshare.net/wiki/Raspberry\\_Pi\\_Documentation](https://www.waveshare.net/wiki/Raspberry_Pi_Documentation)) [[展开](#)]
- 树莓派入门教程 (<https://www.waveshare.net/study/portal.php?mod=list&catid=29>) [[展开](#)]
- 树莓派OpenCV教程 (<https://www.waveshare.net/study/portal.php?mod=list&catid=65>) [[展开](#)]
- 树莓派littleGL系列教程 (<https://www.waveshare.net/study/portal.php?mod=list&catid=66>) [[展开](#)]
- 树莓派QT教程 (<https://www.waveshare.net/study/portal.php?mod=list&catid=67&page=1>) [[展开](#)]

# FAQ

## 问题：树莓派没有识别到usb设备

用USB线将USB HUT 接口接到电脑看电脑能否识别到USB HUB。如果可以识别模块应该是可以正常工作。检查usb 连接器是否接触不良。

另外如果设置树莓派ZERO的usb口设置为有线网卡也会识别不了USB HUB。

## 问题：CM4没有识别到usb设备

CM4的USB2.0默认是关闭的。如需打开可在config.txt中添加

```
dtoverlay=dwc2,dr_mode host
```

