

插入和取出工具

结构系列	GKS 的调节工具	调整和插拔工具, 适用于 GKS, 针头 - \varnothing > 针柄 - \varnothing	测试探针的插入工具
GKS-001	SW-GKS		
GKS-002	SW-GKS	SW-ZW-GKS-100	SW-KS 100 / SW-KS-100 G [4]
GKS-003	SW-GKS		SW-KS-102
GKS-004	SW-GKS		
GKS-005	SW-GKS		
GKS-015	SW-GKS-081 [1]		SW-KS-050 G [4]
GKS-035		SW-ZW-GKS-075	SW-KS-101 / SW-KS-075 G [4]
NEW GKS-040			SW-KS-040 / SW-KS-040 G [4]
XXX-050	SW-GKS-081 [1]		SW-KS-050 G [4]
GKS-069	SW-GKS-187 B		SW-KS-080
XXX-075		SW-ZW-GKS-075	SW-KS-101 / SW-KS-075 G [4]
GKS-080		SW-ZW-GKS-080	SW-KS-080
GKS-081	SW-GKS-081 [1]		SW-KS-080
GKS-098	SW-GKS		SW-KS-103
XXX-100	SW-GKS-100 B	SW-ZW-GKS-100	SW-KS 100 / SW-KS-100 G [4]
GKS-101		SW-ZW-GKS-101	SW-KS-101
GKS-102		SW-ZW-GKS-112	SW-KS-102
GKS-103		SW-ZW-GKS-103	SW-KS-103
GKS-112		SW-ZW-GKS-112	SW-KS-112
GKS-113		SW-ZW-GKS-103	SW-KS-113
GKS-135	SW-GKS-100 [1]	SW-ZW-GKS-100	SW-KS 100 / SW-KS-100 G [4]
GKS-181	SW-GKS-081 [1]	ZW-GKS-912	SW-KS-181
GKS-204	SW-GKS-912 A [2] / 912 B [3]	ZW-GKS-912	SW-KS-112
GKS-412		SW-ZW-GKS-112	SW-KS-112
XXX-422	SW-GKS-912 A [2] / 912 B [3]	ZW-GKS-912	SW-KS-112
GKS-502		SW-ZW-GKS-112	SW-KS-102
GKS-503		SW-ZW-GKS-103	SW-KS-103
GKS-550	SW-GKS-081 [1]		SW-KS-050 G [4]
GKS-710		ZW-GKS-912	SW-KS-112
GKS-713	SW-GKS		SW-KS-113
GKS-714	SW-GKS		SW-KS-113
GKS-725		SW-ZW-GKS-100	SW-KS-100
GKS-912	SW-GKS-912 A [2] / 912 B [3]	ZW-GKS-912	SW-KS-112
GKS-913		SW-ZW-GKS-103	SW-KS-113
NEW GKS-961	SW-GKS-961		
GKS-967	SW-GKS		SW-KS-102
HSS-118		SW-ZW-GKS-112	SW-KS-112
HSS-120		SW-ZW-GKS-103	SW-KS-113
HSS-150	SW-GKS		
PKS-200/220	SW-GKS		SW-KS-102
PKS-300/299	SW-GKS		SW-KS-103
NEW SKS-075		SW-ZW-GKS-075	SW-KS-075 G [4]
SKS-100		SW-ZW-GKS-100	SW-KS-100 G [4]
SKS-215		SW-ZW-GKS-112	SW-KS-112
SKS-415/425		SW-ZW-GKS-103	SW-KS-113
SKS-419/429	SW-SKS-419-429-300		
SKS-419/429	SW-SKS-419-429-500		

[1] 用于带连续针柄的针头的插入工具

[2] 通用型

[3] 用于针头形状 "09" [4] 无级可调

[5] 拉拔工具

订货示例

插入和取出工具, 适用于 GKS 112:

SW-ZW-GKS-112

插入工具, 适用于 GKS 912:

SW-GKS-912 A 或 SW-GKS-912 B

插入工具的插入件, GKS 912:


E-SW-GKS-912 A 或 E-SW-GKS-912 B

探针针套取出工具:

AW-KS-Set-ICT AW-KS-Set-CABLE


SW-GKS:通用型
GKS 的插入工具

SW-KS-xxx G (4):可调插入工具, 用于带压环的 KS (* 可单独提供)



AW-KS-Set-ICT / AW-KS-Set-CABLE:
探针针套取出工具

NEW



探针针套的插入和取出工具包含了用于相应结构系列的插入件 E-AW-KS-xxx, 例如: E-AW-KS-040, 用于 KS-040。

NEW

E-AW-KS-xxx 插入件	AW-KS-Set-ICT	AW-KS-Set-CABLE
	E-AW-KS-040	E-AW-KS-075
	E-AW-KS-050	E-AW-KS-100
	E-AW-KS-075	E-AW-KS-112
	E-AW-KS-100	E-AW-KS-113