




The lever and the rocker are standard accessories. Specify either of the lever or the rocker by part number.

## 単極双投/SPDT



( ロッカー取付例 )  
Mount with Rocker

**PC Straight**



プリント基板孔あけ寸法図 (Top view)  
PC Hole Layouts

ボックスには端子番号を表示していません。  
Terminal numbers are not shown on the bottom of the switch.





| スイッチ特性<br>Switching function | 形名表示側から見て<br>Viewed from part No. marking side |   |     |
|------------------------------|------------------------------------------------|---|-----|
|                              | ON                                             | — | ON  |
| 形名<br>Part No.               | FL1D-2M-Z                                      | — | —   |
| 接続端子<br>Connecting terminals | 2-1                                            | — | 2-3 |

## 単極双投/SPDT



( ロッカー取付例 )  
Mount with Rocker

**R/A**



プリント基板孔あけ寸法図 (Top view)  
PC Hole Layouts

ボックスには端子番号を表示していません。  
Terminal numbers are not shown on the bottom of the switch.

| スイッチ特性<br>Switching function | 形名表示側から見て<br>Viewed from part No. marking side |   |     |
|------------------------------|------------------------------------------------|---|-----|
|                              | ON                                             | — | ON  |
| 形名<br>Part No.               | ★FL1D-5M-Z                                     | — | —   |
| 接続端子<br>Connecting terminals | 2-3                                            | — | 2-1 |

★ (黒星) は、受注生産品です。  
★ : Made to order products.

## ■はんだ付条件/Soldering Specifications

## (1)手付け／Manual Soldering


装置：はんだゴテ

Device: Soldering iron  
380°C, Max.; 3 seconds, Max.

## (2)フローライン／Auto Soldering

装置：噴流式または浸漬式

Device: Jet wave type or dip type  
275°C; 6 seconds, Max.



注) 付属部品のレバー・ロッカーは、はんだ付け後に取り付けて下さい。

Note: Mount the accessories of lever rocker after the soldering.

## ■洗浄仕様/Flux Cleaning

## (1)溶剤は、フッ素系またはアルコール系のものを、ご使用ください。

Solvents :Fluorine or Alcohol type

## (2)半田付け後洗浄する場合は、常温に1～2時間放置後(室温30℃以下)、洗浄してください。

Cleaning after soldering should be done after the PC board is exposed to room temperature (30°C or below) for 1 to 2 hours.

## (3)超音波洗浄はできません。

Do not use ultrasonic cleaning.

## ■梱包仕様/Packaging Specifications

